



Sektionsritning

Sektionsritningen visar byggnaden i genomsnitt. Den visas vanligen i samma skala som planritningarna, det vill säga skala 1:100 för ett enbostadshus.

Sektionsritningen har till syfte att visa husets volym och invändiga och utvändiga höjder. Om byggnaden uppförs i vinkel eller har en ovanlig form kan ibland flera sektionsritningar behövas.

Invändigt visar sektionen bland annat de olika våningsplanen, rumshöjder och färdig golvnivå.

Utvändigt visar sektionen även takvinkel och byggnadens höjd. Höjden ska räknas från medelmarknivån invid byggnaden.

Viktiga begrepp:

Nockhöjd = yttertakets högsta punkt.

Byggnadshöjd = avståndet från medelmarknivån till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak.

Totalhöjd = byggnads högsta punkt inkluderat exempelvis skorstenar, antenner och hisschart.

Medelmarknivå (MMN) = ett slags genomsnittlig marknivå i det fall marken invid byggnaden är ojämn. Det finns olika metoder för att beräkna MMN.

Beskrivningen är något förenklad men du kan läsa mer om olika typer av höjder på Boverkets hemsida www.boverket.se.